

# АКАИ


ПОРТАТИВНЫЙ ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР

МОДЕЛЬ: ВЕ-30016PD 30 000 мАч

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внешний аккумулятор со встроенной литий-полимерной батареей предназначен для зарядки совместимых устройств, поддерживающих ток заряда 5В/9В/12В. Устройство может использоваться в жилых, коммерческих или производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Перед началом использования внешнего аккумулятора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации. Сохраните данную инструкцию, она может пригодиться вам в будущем.

### 1. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА



### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип аккумулятора: 3.7В Li-Pol (литий-полимерный)

Ёмкость аккумулятора: 30000 мАч (111 Вт\*ч)

#### Входные порты:

порт microUSB - 5В/2А, 9В/2А, 12В/1.5А макс. 18 Вт

порт Type C - 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А макс. 18 Вт

#### Выходные порты:

порт USB 1 - 5В/4.5А, 9В/2А, 12В/1.5А макс. 22.5 Вт

порт USB 2 - 5В/4.5А, 9В/2А, 12В/1.5А макс. 22.5 Вт

порт Type C - 5В/3А, 9В/2.22А, 12В/1.67А макс. 20 Вт

порт USB + Type C - 5В/3А макс. 15 Вт

#### Индикация заряда:

LCD дисплей

#### Размеры аккумулятора:

150 x 68 x 41 мм

#### Вес аккумулятора:

520 ±15 г

#### Диапазон рабочих температур:

от -5 °C до +45 °C

### 3. ЗАРЯДКА ВНЕШНЕГО АККУМУЛЯТОРА

Полностью зарядите внешний аккумулятор перед первым использованием.

Для проверки текущего уровня заряда аккумулятора нажмите кнопку питания, расположенную на корпусе устройства. На экране будет отображён уровень заряда в цифрах от 0 до 100 соответствующих текущему уровню заряда аккумулятора.

Для зарядки аккумулятора подключите USB-кабель к зарядному устройству или USB-порту ПК, затем подключите кабель к разъемам Type-C или micro-USB на корпусе внешнего аккумулятора. Во время зарядки, будет мигать цифровое значение, соответствующее текущему уровню заряда. По завершению зарядки на экране будет указано значение 100. Отключите USB-кабель от внешнего аккумулятора.

### 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНЕГО АККУМУЛЯТОРА

Подключите один конец USB-кабеля к выходному USB-порту внешнего аккумулятора.

Затем подключите второй конец USB-кабеля к соответствующему разъему

мобильного устройства. Зарядка начнется автоматически. По окончании зарядки,

отключите USB-кабель от мобильного устройства.

## **5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранение внешнего аккумулятора допускается только в сухих, хорошо проветривающихся помещениях при температуре от -5°C до +45°C.

В период хранения не допускайте контакта внешнего аккумулятора с жидкостями, а также воздействия на него температур, выходящих за пределы допустимого диапазона.

При длительном хранении (от 3-х и более месяцев), уровень заряда внешнего аккумулятора должен быть равен 50%. Не реже чем один раз в 3 месяца заряжайте внешний аккумулятор до 50%.

## **6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Заряд и разряд внешнего аккумулятора допускается только токами, указанными в данной инструкции.

Не подвергайте внешний аккумулятор воздействию жидкостей. Для очистки корпуса внешнего аккумулятора от загрязнений используйте сухую мягкую ткань.

Не допускайте замыкания между контактами аккумулятора.

Не допускайте попадания инородных предметов в порты и разъемы внешнего аккумулятора.

Не разбирайте внешний аккумулятор самостоятельно. В случае возникновения неисправности, обратитесь в специализированный сервисный центр или организацию, продавшую вам внешний аккумулятор.

Оберегайте внешний аккумулятор от падений, ударов и сильной тряски. Не подключайте к внешнему аккумулятору несовместимые устройства.

Для зарядки внешнего аккумулятора используйте зарядные устройства только с подходящими характеристиками, рекомендованные компанией AKAI.

Шеньчжень Эндвойвэй Тэхнолоджи Лимитед. Фабрика: этаж 2, здание А, вторая индустриальная зона, Янтиан Наншан индустриальный парк, Фенганг, Донгван, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Менсор Групп». 344002, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая д. 88, эт/комн 5/№507.

Не используйте внешний аккумулятор в местах с повышенной влажностью, а также сильно запыленных или загрязненных помещениях.

Не рекомендуется использовать внешний аккумулятор при температуре окружающей среды ниже -5°C и выше +45°C.

Не храните внешний аккумулятор при температуре окружающей среды ниже -5°C и выше +45°C. Нарушение температурных режимов может привести к сокращению срока службы или выходу внешнего аккумулятора из строя.

## **7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Внешний аккумулятор - 1шт. Зарядный кабель micro USB - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Изготовитель: Shenzhen Enjoyway Technology Limited. Factory: 2F, Building A, The Second Industrial Zone, Yantian Nanshan Industrial Park, Fenggang town, Dongguan, Guangdong, China.

Производитель оставляет за собой право на изменение внешнего вида, комплектации и поверхности и не оставляйте его без присмотра.

Исключите доступ к внешнему аккумулятору детей и животных.

Внешний вид продукта может отличаться от изображения в данном руководстве. Емкость внешнего аккумулятора указана для напряжения 3.7В.

Полезная емкость внешнего аккумулятора будет отличаться, в зависимости от конфигурации подключенного устройства и условий окружающей среды.

EAC Li-Po! CE ISO 9001 X